



Schermo 5K 60Hz- 27 pollici

Monitor LCD LED da 90W



Manuale



Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso. Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza. Una volta letto, assicurati di conservarlo.



Utilizzo sicuro	2
Precauzioni	3
Pulizia e manutenzione del monitor	5
Come mantenere il monitor	5
I sintomi elencati	5
Benvenuto	6
Guida rapida	7
Monitorare l'assemblaggio della base	7
Connessione con un computer	8
Accessori	8
Interfaccia/Sfondo LCD	9
Visualizza la descrizione del pulsante	10
Quando l'On Screen Display (OSD) non è aperto	10
Quando viene visualizzato il menu su schermo (OSD).	10
Visualizzazione su schermo (OSD)	11
Disfunzione	12
Servizio clienti generale	13

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.
 Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto. Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione.
 Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor.
 Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.
 In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il Monitor LCD JAPANNEXT da 27 pollici.

Il pannello installato supporta una risoluzione 5K (5120 x 2880). Consigliamo di utilizzare la risoluzione 5K per le massime prestazioni. Se la risoluzione è inferiore a 5K, non è possibile ottenere le prestazioni originali.

Guida rapida

Monitorare l'assemblaggio della base

Attenzione: Maneggiare il monitor con attenzione. Appoggiandosi sullo schermo LCD con le dita, si rischia di danneggiare il pannello. Al momento dell'installazione, vogliate non urtare la parte frontale dello schermo.

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e vogliate appoggiarci sopra lo

schermo del dispositivo.

2. Inserire il gancio sulla parte superiore del supporto nel pezzo di fissaggio del supporto sul retro del monitor.

3. Fissare il A e la base utilizzando la vite fornita con la base.



4. Assicurarsi che il monitor e il supporto siano fissati saldamente, quindi sollevare lentamente il monitor.

Connessione con un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.

2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP, Type-C) al monitor.

Collegare anche il cavo (HDMI, DP, Type-C) al computer.

3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.

Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI,

Type-C e DP.

Collegarne solo uno al computer.

UNaccessori



Manuale | Cavo di alimentazione | Cavo Tipo C | Cavo USB A-B | Cavo HDMI | Distanziatore VESA*1

^{*}L'adattatore di alimentazione e il cavo inclusi sono progettati per l'uso esclusivo con questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

^{*1} Utilizzato per assorbire le irregolarità sul retro del monitor e garantire lo spazio durante l'installazione della piastra del braccio del monitor. Innanzitutto, collegare i 4 distanziatori al retro del monitor, quindi installare la piastra del braccio del monitor.





- 1: Presa di corrente : Collegare l'adattatore di alimentazione prima dell'uso.
- 2: Porta HDMI: HDMI compatibile, fino a 5K (5120 x 2880) a 30 Hz.
- 3: Porto DP: Porta DP compatibile.
- 4: Porta di tipo C: Porta compatibile di tipo C. Può essere utilizzata per alimentare dispositivi esterni (90 W).
- 5 : Porta USB-B : Anche se collegato a HDMI collegandolo a un PC con un cavo di conversione da USB-B
 - a USB-A. È possibile collegare un mouse e una tastiera alla porta USB.
- 6: Porta USBx2: Collega un mouse e una tastiera quando usi le porte Type-C e USB-B.
- 7: Porta di uscita audio : Possibilità di collegare cuffie o altoparlanti.

Descrizione del pulsante di visualizzazione



• Quando il menu su schermo (OSD) non è aperto

М	Mostra menu OSD
•	Visualizzazione del bersaglio (reticolo) *MOI, ▲ Lo schermo scompare con il tasto .
	Mostra le impostazioni del volume
E	Mostra la sorgente di input
ወ	Acceso/Spento

• Quando viene visualizzato il menu su schermo (OSD)

М	Selezionare e confermare la voce di menu.
▼	Scorrere verso il basso un menu o diminuire il valore di una selezione
	Aumenta un menu o aumenta il valore di un elemento selezionato
E	Torna indietro o chiudi il menu
ወ	Acceso/Spento

Menu su schermo (OSD)

Menu	Funzione	Valore di configurazione	Commento
	automatico		
Fonti	Тіро С		Solozione la corgonte di ingresso
	DP		Seleziona la sorgente di lligresso
	hdmi		
	incandescenza	0-100	regolare la luminosità
	contrasto	0-100	Regola il contrasto
Luminosità/contrasto	RCD	acceso/spento	DCR abilitato/disabilitato*1
	Modalità di risparmio		
	energetico	acceso/spento	Attiva/disattiva ii risparriio energetico
	completare	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6	Regola il valore della gamma
		standard	
		Foto	Selezionare la modalità immagine*1
	immagine della modalità	film	
		gioco	
		FPS	
		strategia in tempo reale	
Colore		normale	
		colore caldo	SelezionatoR temperatura del colore
	temperatura del colore	colore Freddo	
			Regolare rosso/verde/blu nell'intervallo 0-100
			quando si utilizza l'impostazione UTENTE.
	Tinte	0-100	regolare l'ombra
	Saturazione	0-100	Regola la saturazione
	Luce blu bassa	0-100	Regola la riduzione della luce blu
	acutezza	0-100	Regola la nitidezza
	Tempo risposta	Spento/Alto/Medio/Basso	Definire tempo risposta
Immagino	riduzione del rumore	Spento/Alto/Medio/Basso	Imposta la riduzione del rumore
Inninagine	risoluzione	Spento/Alto/Medio/Basso	Imposta la super risoluzione
	controllo dinamico della luce	acceso/spento	Imposta il controllo dinamico della luce
	livello del nero	0-100	Regola il livello del nero
Spettacolo	proporzioni	Widescreen/4:3/1:1/Auto	Seleziona il rapporto dell'immagine
	silenzio	acceso/spento	Muto
Audio	volume	0-100	regolare il volume
	sorgente audio	Tipo C/DP/HDMI	Seleziona la sorgente audio
finestra multiplo	finestra multipla	Schermata modalità Spento/PIP/PBP 2	Configurazione multi-finestra*2
	Ingresso sottoschermata	Tipo C/DP/HDMI	Imposta il carattere della finestra 2
	Dimensione PIP	piccolo/medio/grande	Imposta la dimensione del pannello
	Posizione PIP	In alto a sinistra/in basso a sinistra/in alto a	Imposta la posizione del pannello
	loorponto	destra/in basso a destra	
		0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
		0.100	Pagala la posiziona vorticala dell'OSD
OSD	Trasparenza dell'OSD	0-100	Regola la trasparenza dell'OSD
		0-100	negola la trasparenza dell'OSD
		5-60	Imposta l'ora di visualizzazione dell'OSD
	OSD di rotazione	Normale/90/180/270	Buota l'OSD
A 14			
Aitro		Automatico/Acceso	
		Automatico/ Tipo C/PC	

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo		
II LED di alimentazione non si	Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione?		
accende	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.		
Non viene visualizzata alcuna	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera		
immagine anche se l'indicatore di	Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo.		
alimentazione è acceso	Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.		
	 Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. 		
	• Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer		
	funziona correttamente.		
	• La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?		
L'immagine è distorta o appaiono	Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer.		
increspature nell'immagine.	• Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor.		
	• La pressione sanguigna è normale? \rightarrow Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor.		
	• La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?		
La posizione dell'immagine è	La risoluzione del tuo computer è corretta?		
decentrata.	• La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?		
La dimensione dell'immagine non			
è corretta			
Lo schermo è troppo	Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.		
luminoso/troppo scuro			
L'immagine è sfocata o poco	• Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa		
chiara	consigliata per il monitor.		
	• La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?		
	 Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. 		
Il colore dell'immagine non è	Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.		
corretto	• Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù		
	(temperatura del colore).		
	Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu.		
	• La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?		
Impossibile visualizzare 5K a 30 Hz, 60 Hz	• Questo prodotto supporta risoluzioni HDMI fino a 5120 x 2880 (5K) a 30Hz/DP, Type-C fino a 5120 x 2880 (5K) a 60Hz Tuttavia, alcune schede grafiche potrebbero non supportare l'uscita sopra indicata. Verifica con il tuo rivenditore o produttore locale le limitazioni hardware del tuo computer.		
Rumore anomalo dell'immagine	I cavi sono collegati correttamente?		

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dei miglioramenti del prodotto.

*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo reale, verrà data priorità all'articolo reale.

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

https://japannext.it/pages/contact

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5